SDL0610使用说明

操作系统介绍

**本产品在出厂状态下,密码默认为 123456

**在出厂状态下没有指纹或卡片,默认密码123456均能打开门锁,为安全起见,请在初次开门后立即更改密码!

系统操作权限
主产品密码分级权限管理功能,用户类型分成:管理员、普通用户和胁迫用户。

管理员拥有了所有门权限,还拥有添加用户、删除用户及系统设置等管理权限

普通用户只具有开门权限

胁迫用户只允许在有限时间段内具有开门权限

在进行设置时按上的按键时代表的功能
数字键:[上],[下],[左],[右]+[#]+[#]+[#]

特殊按键:[*]:返回键 [#]:确认键 [*]长按:门铃键

指纹模组操作时选择相应的按键:[#]:确认键

有管理密码时候:[*]:退回键,返回上一层目录,或者设置此项

[#]:返回键至最近条目。

操作系统介绍

- 系统列表

1.用户设置
2.设定模式
3.语音开关
4.宽度权限
5.语言设置
6.按键提示
7.防拆设置
8.恢复出厂
9.入侵提示
A.感应设置
B.模块时间
C.配网设置
D.远程开锁

1.用户管理
2.系统管理
3.日志管理
4.软件版本
5.显示选项

1.添加管理
2.添加用户
3.添加其有
4.删除用户

1.日期查询
2.编号查询
3.类型日志

用户管理

- 进入操作系统
触碰键盘至屏幕亮起后,按键盘>> 确认键>>输入管理员密码 >> 确认键

出厂状态下,管理员密码为 123456
进入操作系统后,如没有操作,200秒会退出操作系统

- 添加管理员
进入操作系统选择>>用户管理>>添加管理>>按照需要添加管理员
添加管理员1,最多添加3,至多4名成员。
- 添加用户
进入操作系统选择>>用户管理>>添加用户>>按照需要添加用户识别类型1,最多添加3,至多4名成员。
- 删除用户
进入操作系统选择>>用户管理>>添加其有>>按照需要添加其有识别类型1,最多添加3,至多4名成员。
- 删除用户
进入操作系统选择>>用户管理>>删除用户>>按照需要删除用户类型1,最多2,最至3,至多4名成员。

密码长度6-10
**开锁时可以自定义开锁密码和指纹,用加入虚位密码
**管理员最大数为10 用户+其他最大数为90
**录入最大数为人数50+指纹100 密码100 感应卡100

系统管理

- 1.时间设置
进入操作系统选择>>系统管理>>时间设置>>按数字键:
2.(上下),长下1,长按>>上下键可以调整时间

如使用应用编辑功能,需要配网设置,配网成功后系统会自动校准时间,不需要手动调整时间

- 2.设定模式
进入操作系统选择>>系统管理>>设定模式>>按数字键:
2.(上下),长下1,长按,表现以成无提示以>>按键以确认键;
(单独认证时只开启人脸/指纹/密码/长时一种认证外别,可重认证需要任意二种认证方式才有用)

- 3.语音开关
进入操作系统选择>>系统管理>>语音开关>>
数字键[上],[下],长下1,选择不同语音>>按键认键确认

- 4.宽度权限
进入操作系统选择>>系统管理>>宽度权限>>选择A/有时间段>>按数字键:[上],[下],长下1,长按>>上长按>>(设置时间)>按键认键确认

**宽度用户只能在有宽度时间段内才能开锁

- 5.语言设置
进入操作系统选择>>系统管理>>语言设置>>
数字键[上],[下],长下1,选择中文/英语>>按键认键确认

系统管理

- 6.按键音
进入操作系统选择>>系统管理>>按键音>>按2(上下),长下1,选择音效>>按键认键确认

- 7.防拆设置
进入操作系统选择>>系统管理>>防拆设置>>按2(上下),长下1,选择>>按键认键确认

- 8.恢复出厂
详见P10

- 9.入侵提示
进入操作系统选择>>系统管理>>入侵提示>>按2(上下),长下1,切换其他入侵提示键确认(选择关闭时,需要手动确认键,才能进行入侵识别;选择其他,将直接默认的相应时长,请参阅选项)

- A.感应设置(用于录感应卡)(目前未启用感应卡的功能)
进入操作系统选择>>系统管理>>感应设置>>按2(上下),长下1,切换不同>>按键认键确认

- B.模块时间(用于录入模块时间表单)
进入操作系统选择>>系统管理>>模块时间>>按键认键确认

- C.配网设置
详见P11

- D.远程开锁
进入操作系统选择>>系统管理>>远程开锁>>按2(上下),长下1,选择打开或关闭远程开锁功能>>按键认键确认

门锁操作

- 开锁操作(无密码)
行进门锁,直达人体感应自动唤醒门锁至屏幕亮起

- 密码开锁
输入已注册的用门密码,再按 键认键
- 人脸开锁
将注册过的人脸对准摄头,直至听到成功提示音
- 指纹开锁
将注册过的手指按在指纹模组屏幕表面,直至听到成功提示音
- 感应卡开锁
将注册的感应卡靠近感应卡的区域,直至听到成功提示音
- 钥匙开锁
将宽度电池并连接至钥匙开锁模组,把钥匙插入锁芯并开锁,
出厂状态下一建议将此项功能关闭,或者请将钥匙进行生产管理并删去使用

- 非法操作警报
当连续六次非法操作并进一步后,系统将进入警报状态
此警报人体感应无效,可触碰键盘直到屏幕亮起后操作开锁
如为合法操作,请输入管理员密码,三分钟,期间如发现正在操作开锁,只能用具备机械锁芯等,能直接从外面开锁的工具,以和PC端解除警报

恢复出厂

恢复出厂指令
此指令可使全体门锁上的信息全部恢复出厂默认设置,删除所有已注册录入的用户密码等信息,请小心谨慎使用
**在初始状态下,长按管理>>长按至2(上下)>>按数字键:4,2,*,#>>>再按键认键确认

如忘记设置的管理员密码或没有其他管理员认证,请按以下步骤操作
断电>>按住Reset>>开门锁,同时按下3秒,等待提示音,输入4560852580>>再按键认键确认

******在出厂状态下任何指纹/感应卡/密码证明123456均能打开门锁,为安全起见,请即时添加管理员及更改管理密码****

电池管理

本产品配备7.4V 5000mAh锂电池,1.使用过程中,**当电量低于20%时,请及时进行充电,以免电量耗尽,导致无法开门,**请注意电量提示灯,并及时更换电池;2.为防止因电量耗尽导致的电池,请充满电后收藏,距离下次使用时,**请每隔一个月,对电池进行充电**

当门锁发出低电量提示时,人脸识别功能将会暂停使用,更换电池后,人脸识别功能将会自动恢复正常

请秘藏最高电电压5.2V/24

手机远程可视对讲功能和配网设置

- APP下载及账号注册

下载地址为http://www.plug2x.com/code/index.html,下载后安装成功后点开应用选择登录“打开智能”下载,搜索打开App Store再搜索“打开智能”下载安装,成功后登录二维码

下载及安装打开智能APP后,请先注册账号,操作请按照APP提示进行

- 添加设备
1.选择APP设备页面点击右上角+号添加设备,添加设备选择设备类型,“可视门铃”
2.选择“深度注册”
3.选择设备登录进入配网模式
4.输入设备名称,例如“客厅门铃”,WIFI名称和密码
5.点击进入二维码或进行打开门铃操作

进入门锁操作系统选择>>系统管理>>配网设置>>按照语音提示操作

手机远程可视对讲功能和配网设置

- 设备分享
授权分享
设备分享好友或家人,首先需登录手机端APP,需要下载安装-打开智能APP及注册帐号,成功注册后打开APP,点击-我的>>点击-用户分享>>点击-我的二维码,出示二维码给管理员帐号扫码添加好友

管理员帐号
1.打开APP,点击+号>>点击-右上角+好友>>点击-右上角扫码添加好友
2.打开APP,点击+号>>点击-右上角+好友>>输入好友帐号搜索后添加好友

成为好友后,点击分享,选择你要分享的设备,选择分享时间设置以及分享权限,选择你要分享的APP,点击保存,此时设备已分享成功

**一台设备最多可分享10个好友

- 取消分享
当有需要时,可取消已分享门锁
打开APP,点击-公开图示-选择需要取消的用户-保存

远程开锁

当用来重按动门铃上门铃,已经注册的手机会接收到通知
通知方式选择已经网络,因应不同手机和设置有所不同

已经注册的手机可以选择>>点击-开锁>>点击-确认>>点击-开门
功能开启门锁时,以最新设定才能开锁

管理员帐号
1.可以通过手机端APP,在设置中,管理员可以主动呼叫住户,
2.通知设置设置
只具管理员帐号,普通帐号,只能接收呼叫,无法主动呼叫

主动监测
用户可以通过手机主动打开门锁操作系统,在门铃操作设置

智能监测
当有门铃呼叫时,用户可以自动通讯接收系统已分享用户,特别是初开令收到门铃呼叫响起通知

蓝牙开锁

- 蓝牙开锁

微信小程序搜索“蓝牙智能锁管理系统”
进入门锁操作系统选择>>蓝牙设置
打开小程序>>点击加设备>>根据提示和门锁进行绑定

打开小程序选择相应门锁,点击图示打开门锁

在小程序删除门锁管理者身份后,需要将门锁恢复出厂状态,解除已绑定蓝牙管理者身份,才能从新绑定蓝牙管理者

蓝牙智能锁管理系统管理者和每个管理员身份,使用时请留意